

Pominięcie aktywacji kodu w radioodtwarzaczu SONY (ford) CD 6000 seria V – VISTEON.

Wgrać zmodyfikowany wsad z załącznika do pamięci 24C16. Wykonać połączenie wg obrazka poniżej. Po tej operacji radio nie będzie prosić o kod dostępu.

